# Pénztárgép beállítása a nyugta adatok fogadásához a VENDÉGEM Vendéglátás szoftverből

EURO-150TE Flexy (A014) típusú pénztárgépekhez

## 1 Bevezetés

A Magyar Turisztikai Ügynökség – a jogszabályban meghatározott feltételek szerint működő – vendéglátó üzletek számára ingyenesen biztosítja a VENDÉGEM Vendéglátás szoftvert, amely nemcsak az NTAK adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, hanem rendelések kezelésére és termékek értékesítésére is alkalmas.

Az értékesítési folyamat egyszerűsítése érdekében a szoftver lehetőséget nyújt bizonyos pénztárgép típusok számára a nyugta adatainak átadására.

A funkcióról részletes ismertetőt ezen a linken talál: https://info.vendegem.hu/vendeglatas/penztargepek

Ez a leírás az alábbi engedélyszámú pénztárgépek beállításához készült:

Engedélyszám	Pénztárgép megnevezése	Kezelési útmutató
A014	EURO-150TE Flexy	<u>Kezelési útmutató</u>

A pénztárgépek számára csak a nyugtán szereplő tételek állnak rendelkezésre, így a fizetőeszközöket (készpénz, bankkártya, utalvány) kézzel szükséges a pénztárgépben rögzíteni.

Ez az útmutató csak a pénztárgép beállításainak leírását tartalmazza. A VENDÉGEM Vendéglátás szoftver beállításairól a <u>szoftver felhasználói kézikönyvében</u> olvashat részletesen.

## 2 A pénztárgép beállítása

**FONTOS!** A pénztárgép biztonságos működése érdekében a bluetooth kapcsolathoz szükséges jelszót mindenképp változtassa meg, tehát ne az alapértelmezett jelszót használja! Szükség esetén kérjen segítséget vagy tájékozódjon a pénztárgép forgalmazójánál.

A VENDÉGEM Vendéglátás szoftver a nyugta adatokat ÁFA gyűjtők szerint összesítve adja át a pénztárgép számára. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy rendelésben csak 5%-os termékek szerepeltek, akkor a pénztárgép számára a szoftver csak egy tételsort küld el, amely az összes termék árát tartalmazni fogja.

A sikeres adatátadáshoz a pénztárgépekben ÁFA gyűjtők szerint szükséges definiálni egy-egy terméket. Fontos, hogy az alábbiakban megadott adatokat rögzítse a pénztárgépben.

Amennyiben bármi oknál fogva a pénztárgépnek történő átadás sikertelen és ezért kézzel kell a pénztárgépre felvinni a tételeket a VENDÉGEM szoftverből, úgy vagy a korábban is használt, megfelelő ÁFA Gyűjtőbe kell beütni a tételeket, vagy a 2.1. pont szerint programozott nyitott áras árucikk (PLU) használatával:

- 100. PLU 0%-os termék
- 105. PLU 5%-os termék
- 118. PLU 18%-os termék
- 127. PLU 27%-os termék

### 2.1 Termék rögzítése

A négy ÁFA gyűjtőhöz kapcsolódóan 4 terméket kell rögzíteni a pénztárgépben. Az alábbi leírás a pénztárgépcsaládra jellemző PLU programozást tartalmazza. Az egyes altípusok esetén lehetnek eltérések, ezeket a fenti táblázatban, a kezelői leírásoknál, a PLU programozása résznél láthatja. Fontos azonban, hogy a helyes működéshez az utolsó 4 oszlopban található értékeket rögzítse.

Lépés	Billentyűk a pénztárgépen	Lépés leírása (a lépéssorozatot meg kell ismételni a minden ÁFA kategóriához, a jobb oldali oszlopokban megadott adatokkal)	5%-os termékek	18%-os termékek	27%-os termékek	0%-os termékek
1	KEZELŐ MENÜ TL KÉSZPÉNZ	Belépés a P-üzemmódba (amennyiben R-üzemmódban van, azaz a kijelzőn a dátum és az óra van)				
2	TL készpénz	A <b>P-üzemmód</b> első almenüpontja a <b>PLU programozása</b> . Az almenübe való belépéshez nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot. Ekkor a kijelzőn az 0001. sorszámú termék (PLU) és annak ára jelenik meg.				
3	<b>0</b> <sup>a</sup> ()*+ <b>9</b> wxyz , majd	Lépjen a jobb oldalon látható sorszámozott termékhez, ehhez a billentyűk használatával gépelje be a jobb oldalon látható sorszámot (elsőként a 105-öt), majd annak paraméterezéséhez nyomja meg a PLU ARUCIKK gombot. Ekkor a kijelzőn az adott sorszámú termék (PLU) és annak ára jelenik meg.	105	118	127	100
4	TL KÉSZPÉNZ	A termék <b>árához rögzítse az 1-es</b> <b>értéket</b> , majd nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot.	1	1	1	1

5	7 8 9   PQRS TUVÚŮ WXYZ   4 5 6   GHIÍ JKL MNOÓÕÕ   1 2 3   I**% ABCÁ DEFÉ   0  -/.:@	Ekkor a pénztárgép tovább lép a <b>termék nevének</b> megadásához. A billentyűzet segítségével rögzítse a jobb oldali oszlopokban látható értékeket (elsőként az "5% termék" nevet).	5%-os termék	18%-os termék	27%-os termék	0%-os termék
6	TL KÉSZPÉNZ	A név megadását követően nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot.				
7	<b>0</b> <b>9</b> wxyz , majd TL KÉSZPÉNZ	Ekkor a pénztárgép tovább lép a termék vonalkódjának megadásához. Kérjük, rögzítse a jobb oldali oszlopban látható értékeket (elsőként a 2401050000000 értéket), majd nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot.	2401050000000	2401180000000	2401270000000	2401000000000
8	TL KÉSZPÉNZ	Ekkor a pénztárgép tovább lép a termék részletes adatainak megadásához. (xxxx. PLU-FLAG). Nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot				
9	TL KÉSZPÉNZ	Az első adat, az adott termék <b>ÁFA</b> <b>kulcsa</b> : itt a fel és le nyilakkal válassza ki a jobb oldali oszlopban látható értékeket (elsőként az 5% értéket), majd nyomja meg a TL KÉSZPÉNZ gombot.	5% (A)	18% (B)	27% (C)	0% (E)
10/16	Ezt követően nyílna lehetőség a nyitott ár, a göngyöleg státus, a	mértékegység, a kapcsolt PLU, a z értékhatár, a külső adatbázis és a	Mértékegység: (ü Kapcsolt PLU: 000	ires, vagy szükség s 00	zerint kiválasztott)	

készlet beállítására/megadására, de ezek átállítása nem szükséges	
gyári beállításról, amennyiben az korábban nem volt módosítva.	Nyitott ár: IGEN
Ezeken át lehet lépkedni módosítás nélkül (ha a jobb oldalon látható	
	Göngyöleg: NEM
értékek vannak beállítva) a jobbra mutató nyíl 🛄 lenyomásával,	<b>Értékhatár:</b> 900.000. vagy szükség szerint beállított
míg a soron következő termék árára nem lép (xxxx. PLU-ÁR).	
	Külső adatbázis: NEM
Amennyiben nem a jobbra lévő értékek vannak a felsorolt	
paramétereknél beállítva, úgy módosítani szükséges le/fel nyilakkal	Készlet: 0,000, vagy szükség szerint beállított
Legende az árták megadásával maid TL KÉSZDÉNIZ gemb	
lenyomásával lehet a következő paraméterre tovább	
lépni (a jobbra nyíl helyett).	
Ezzel elkészült az első 5%-os termék (PLU) beállítása. A további 3	
termék (PLU) programozásához ismételje a 3. lépéstől a beállításokat	
a 18%, 27%, 0% oszlopok szerinti értékekkel.	

Amennyiben a beállításkor problémába ütközik, vagy azt követően, a szoftver és a pénztárgép közötti adatátadás során nem az elvárt működést tapasztalja, úgy kérjük, keresse fel a pénztárgép forgalmazóját.

#### 2.2 Pénztárgép csatlakoztatása

A <u>Bluetooth-RS232 összekötőt</u> az Euro-150TE Flexy (A014) pénztárgép COM1 vagy COM2 portjára kell csatlakoztatni közvetlenül vagy hosszabbító kábel (RS-232/soros nullmodem kábel) használatával. A COM1 az alapértelmezett port erre a kapcsolatra. Amennyiben azt már más eszköz használja, úgy a COM2 portra kell csatlakoztatni, viszont ennek programozásához pénztárgép műszerész szükséges.

